

Применение MR-68 и MR-88



Обзор



Грунтовые анкеры MR-68 и MR-88
могут применяться для установки

- в грунт
- под асфальт
- под бетон

Принцип работы >>>



Установите анкер



Извлеките стальной толкатель



Потяните за анкерный стержень



Анкер готов к нагрузке

Грунтовые анкеры Foresight Products в грунте действуют по принципу складного самораскрывающегося болта. Анкер Manta Ray® погружается в почву (без бурения), обеспечивая надежную фиксацию без ущерба окружающей среде. Чтобы развернуть анкер в земле перпендикулярно (перевести его в позицию «анкерного замка»), не повреждая при этом грунт, нужно потянуть вверх за установочный трос.

- Без проведения земляных работ
- Не повреждается грунт
- Не требуется бетонирование
- Не требуется бурение

Применение >>>

Идеально подходит для крепления:

- Скамеек
- Трибун
- Столов
- Навесов
- Гаражей
- Легких ограждений
- Парковочных столбиков
- Мусорных баков
- Садовых ваз
- и многого другого



Установка в грунт

Анкеры моделей MR-68 и MR-88 предназначены для установки в грунт.

- Легко устанавливаются при помощи лёгкого отбойного молотка или 10-фунтовой (4,5 кг) кувалды
- Переведите анкер в положение «анкерного замка» с помощью реечного домкрата или запирающего устройства LL-2, которое также даёт возможность проверить анкер на нагрузку.



LL-2

Установка под асфальт

Анкеры моделей MR-68 и MR-88 могут устанавливаться в грунт под асфальт.

- Асфальт? Не проблема!
- Легкая установка
- Не требуется снимать асфальт



Установка под бетон

Анкеры моделей MR-68 и MR-88 могут устанавливаться в грунт под бетон.

- Пробурите отверстие диаметром 3 дюйма (76,2 мм)
- Установите анкер через отверстие
- Потяните вверх и переведите анкер в положение «анкерного замка»
- Присоедините дополнительные приспособления (после окончания установки извлеките анкерный стержень, если это необходимо)



